

FÔRPRØVETAKAR

FÔRPRØVETAKAREN FRÅ VITALLIC ER EIN SPESIALDESIGNA KJERNEBOR SOM ENKELT GJER DET MOGELEG Å TA UT EI FÔRPRØVE FOR ANALYSE FRÅ RUNDBALLAR EIN SJØLV EIG, SKAL SELJE ELLER KJØPE.



-FÔRBOREN ER RUSTFRI OG I HØGFAST OG SLITESTERKT MATERIALE FOR Å GODT OPPRETTHALDE SKJÆREEVNA



YNSKJER DU Å HA KONTROLL PÅ KVALITETEN PÅ DINE RUNDBALLAR?

ER DU EIN KVALITETSBEVIST BONDE SOM YNSKJER Å HA KONTROLL MED KVALITETEN PÅ FÔRET DITT. DÅ BØR DU VURDERE Å KJØPE INN DIN EIGEN FÔRPRØVETAKAR! FORDI:

-GOD FÔR-PLANLEGGING ER I DAG EIN AV DEI STORE KOSTNADS-SPARARANE OG GJEV FRISKARE OG SUNNARE DYR SAMT BETRE ØKONOMI.

-FÔRKVALITET OG ENERGISAMANSETTING KAN VARIERE MYKJE MELLOM DEI FORSKJELLIGE PARTIA EIN HAUSTAR.

-EIN KAN BESTEMME RIKTIG FÔR-INFORMASJON TIL BRUK FOR PRISSETTING VED KJØP OG SAL AV RUNDBALLAR.

SLIK GJER DU:

-MONTER ROTASJONSHYLSA PÅ DRILLEN OG FEST FÔRBOREN MED TILHØYRANDE FJØRLÅSEPINNE



-BOR INN I RUNDBALLEN, DRA UT ATT BORET OG DEKK OVER HOLET I RUNDBALLEPLASTEN MED EIN TEIPBIT FOR VIDARE LAGRING AV RUNDBALLEN.

-PRESS FÔRET UT FRÅ KJERNEBORET OG INN I EIN PRØVEPOSE VED BRUK AV MEDFØLGJANDE PRESSTANG.

-SEND FÔRPRØVA TIL ANALYSE.

FÔRPRØVETAKAREN ER LAGA FOR BRUK MED BATTERIDRILL. DETTE GJER DET ENKELT Å KUNNE TA FLEIRE PRØVAR FRÅ PARTI UANSETT LAGRINGSSTAD.

-FÔRPRØVETAKAREN TAR UT FÔR MED REPRESENTATIVT FÔRINNHALD EIT STYKKE INNI RUNDBALLEN.

-FÔRBOREN DEMONTERAST FRÅ ROTASJONSHYLSA LETT VED Å LØYSE UT FJØRLÅSEPINNEN.

-FÔRPRØVA PRESSAST UT AV FÔRPRØVETAKAREN MED DEN MEDFØLGJANDE PRESSTANGA I PLAST MATERIALE.

-FÔRPRØVETAKAREN OPPBEVARAST I FUTURALET NÅR DEN IKKJE ER I BRUK.



FOR PRISTILBOD
ELLER SPØRSMÅL
KONTAKT OSS:



VITALLIC

POST@VITALLIC.NO
WWW.VITALLIC.NO

